



CONFIGURACION DEL LOGOTIPO EN EL RECIBO

Para configurar el logo en el recibo de venta es necesario utilizar el driver de Windows del impresor, no es posible hacerlo con el driver del genérico texto.

Primero deberas generar el logo en formato JPG, usando una resolución aproximada de 72 a 96 pixeles, no importa el tamaño, mas bien la proporción, cuida que no sea muy “pesado” el archivo. Una vez generado pégalo en la o las carpeta registro de caga caja de cobro **LOGO.JPG** (por ejemplo).



Una vez configurado el método de impresión GRAFICO WINDOWS deberás ingresar desde la caja de cobro a F9 + F8 + F2 + F1 a OPCION BAJO DRIVER WINDOWS,

RECIBOS DE VENTA				
IMPRESION GRAFICO WINDOWS	OPCION BAJO DRIVER WINDOWS	ESPACIOS AL FINAL 7	MAXIMO RENGLONES 0	ALERTAR AL LLEGAR AL MAXIMO DE RENGONES: NO
SEPARAR IMPRESION DE CADA PRODUCTO CON LINEAS: NO	PUERTO IMPRESOR No.4			

EXCLUSIVAS WINDOWS :				
F1 UTILIZAR DRIVER GENERIC EN CORTES :NO	F2 DRIVER GENERICO CORTES : Generic / Text Only	F3 DRIVER PARA IMPRESION DE PRECUENTA : GP-80160(Cut) Series	F4 DRIVER PARA IMPRESION DE RECIBO : GP-80160(Cut) Series	F5 FONT WINDOWS GRANDE : 11.Arial Black
F6 FONT WINDOWS CHICA : 9.Arial	F7 IMPRIMIR CODIGO DE BARRAS NO	F8 DRIVER PARA IMPRESION DEL CODIGO DE BARRAS EN RECIBO :	F9 RELACION DE PRODUCTOS CON ENCABEZADOS:NO	F10 ABRIR CAJON VIA WINDOWS AL DECLARAR EFFECTIVO :NO
F11 IMAGEN DRIVER WINDOWS : LOGO.JPG	F12 IMAGEN LINEA INICIAL : 1	F13 IMAGEN COLUMNA INICIAL : 8	F14 IMAGEN ALTO (lineas) : 5	F15 IMAGEN ANCHO (columnas) : 20
F16 TIPO DE LETRA EN CORTES :	F17 AVANZAR LINEAS ANTES DE IMPRIMIR CODIGO DE BARRAS 0	F18 IMPRESOR USB EN CORTES (ESPECIAL) :NO	F19 IMPRESOR CON PAPEL DE 57mm : NO	F20